



Accueil > AIR (Outils pneumatiques) > Pompes à graisse > SG902

SG902



Adaptateur pour utilisation de cartouches à visser sur pompe à graisse

- + Pour utiliser des cartouches à visser Lube-Shuttle®
- + S'adapte à d'autres types de cartouches à visser
- + Ø18mm et Ø31mm
- + Avantages : Visibilité du niveau de graisse restante. Identification de la graisse sur l'étiquette de la cartouche. Cartouche refermable. Pas de graisse perdue. Une fois vide, le remplacement de la cartouche s'effectue rapidement et proprement.
- + 1. Sélectionnez l'adaptateur en fonction du diamètre de la cartouche
- + 2. Retirez le réservoir métallique de la pompe à graisse
- + 3. Vissez l'adaptateur sur la pompe à graisse
- + 4. Vissez la cartouche de graisse dans l'adaptateur
- + 5. Amorcez la cartouche en poussant la graisse
- + 6. Raccordez la pompe à graisse à un système pneumatique et actionnez la gâchette



SG902