



Accueil > POWER (Outils électroportatifs) > Scie sauteuse > DJS101AB

DJS101AB



Scie sauteuse électroportative, 2 batteries, 1 chargeur et 1 caisse à outils textile.

- + Variateur de vitesse pour un contrôle précis
- + Frein électrique : arrête la lame instantanément pour plus de sécurité.
- + Compatibles avec les lames en attaches U ou T (lames non incluses).
- + Réglage de l'angle de la semelle pour une découpe en biseau (de 0 à 45 degrés à droite ou à gauche).
- + 4 niveaux d'intensité du mouvement pendulaire, pour une polyvalence de coupe sur les différents matériaux.
- + LED pour éclairer la zone de travail
- + Idéale pour scier le bois, l'aluminium et l'acier
- + Stockage des lames dans la semelle de la scie.
- + Consommable non livrés avec l'outil



Series

Content



DJS101

x1



DB1850P

x2



DC1840A

x1



BA80129

x1