



DJS101AB



Serra tico-tico elétrica portátil, 2 baterias, 1 carregador e 1 saco de ferramentas têxtil.

- + Variador de velocidade para controlo preciso
- + Travão elétrico: paragem instantânea da lâmina para mais segurança
- + Compatível com lâminas em U ou T (lâminas não incluídas).
- + Ajuste do ângulo da base para corte biselado (0 a 45 graus à direita ou à esquerda)
- + 4 posições de ação orbital para versatilidade de corte em diferentes materiais
- + LED para iluminar a área de trabalho
- + Ideal para serrar madeira, alumínio e aço
- + Armazenamento das lâminas na base da serra.
- + Consumível não fornecido com a ferramenta



Series

Content



DJS101

x1



DB1850P

x2



DC1840A

x1



BA80129

x1